

ICCプロファイル設定表

用紙	プリンタ	用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整
プレミアム・フォトグロスペーパー (ビックカメラ・コジマ・ソフマップ プライベートブランド)	EPSON SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	Canon PRO-100、PRO-100S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	OFF	色補正なし
		光沢プロプラチナグレード	詳細設定／高品位	詳細設定／高品位	OFF	色補正なし
		光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		光沢プロプラチナグレード	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		光沢プロプラチナグレード	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
プレミアム・フォトグロスペーパー(絹目) (ビックカメラ・コジマ・ソフマップ プライベートブランド)	EPSON SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	Canon PRO-100、PRO-100S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	OFF	色補正なし
		光沢プロプラチナグレード	詳細設定／高品位	詳細設定／高品位	OFF	色補正なし
		光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		光沢プロプラチナグレード	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		光沢プロプラチナグレード	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし