ICC プロファイル設定表

用紙	プリンタ		用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整
ピクトリコプロ・ホワイトフィルム	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760×1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760×1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-P8050G				OFF	
			EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	UFF	色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		Pro9000	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		Pro9000MarkII	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
^ピ クトリコプロ・フォトペーパー	FPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
- 21 2- 241 - 71	LI OOK	PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON与其用紙			OFF	
			· · • · • · · · · · · · · · · · · · · ·	きれい	きれい		色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい 	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880×1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880×1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
	Carlon	Pro9000MarkII	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/ 同即員 ユーザー設定/高品質		色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定/同加貝 ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高い質 ユーザー設定/高品質		色補正なし
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				~~~~~~~
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい		色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし

## ICC プロファイル設定表

ピクトリコプロ・セミグロスペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760×1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
ピクトリコプロ・フォトキャンバスペーパー		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880×1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	<b>きれい</b>	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	<b>きれい</b>	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880×1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880×1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		Pro9000	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		Pro9000MarkII	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	_	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー	EPSON	PX-5600	70/// - 7 7 7 7 7	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	_	色補正なし
2717272 712 7731 7 7 7	2. 00.1	PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	_	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	_	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト		色補正なし
		PX-7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙		r) 詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト(グロスオプティマイザーオ)		色補正なし
		PX-7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙		/) 詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト(グロスオプティマイザーオ)		色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	計細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト5760x1440dpi		色補正なし
		SC-PX3VII			詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	
		EP-10VA	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi		OFF OFF	色補正なし
			EPSON写真用紙	きれい	きれい	~~~~~	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい こうかん カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい		色補正なし
		PRO-1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質 	ユーザー設定/高品質 		色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
ピクトリコプロ・デザインペーパープラス	EPSON	SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 5760×1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	_	SC-P9050G	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 2880×1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	PRO-100, PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/きれい	-	色補正なし
		PRO-1000	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
ロットリコノロ・ソフトクロスペーバー	EPSON	PX-2000	EPSUN与具用紙	計細設定/ スーハーノオト 5760x1440dpi	計====================================	OFF	色補

				57 April 4	20 bars ± 0		
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880×1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい *** *** *** **** *******************	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880×1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	iP8730	光沢プロプラチナグレード	ューザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質 	_	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ューザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質 	-	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい		色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質		色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
ピクトリコプロ・コットンペーパー	EPSON	PX-5600	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 1440x1440dpi	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト 1440x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSONフォトマット紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSONフォトマット紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	iP8730	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		MG7730	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		MG6930	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		TS8030, TS9030	マットフォトペーパー	きれい	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/きれい	-	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/きれい	-	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/きれい	-	色補正なし
		PRO-1000	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
ピクトリコプロ・証明写真用紙	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760×1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	Canon	TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	_	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
		FRO-1000	ルバノロノファノフレード	ユーラ 政定/同即員	ユーク 改定/同即員		
ピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100	EPSON		EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし