

用紙	プリンタ	用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整
ビクトリプロ・ホワイトフィルム	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF 色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		Pro9000	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		Pro9000MarkII	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		iP8730	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	- 色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		PRO-2000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		PRO-4000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
ビクトリプロ・フォトペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF 色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし
		Pro9000MarkII	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	- 色補正なし

製品名	メーカー	モデル	紙種	解像度	色補正機能	色補正結果	
ビクトリクロ・セミグロスペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF 色補正なし	
ビクトリクロ・フォトキャンバスペーパー		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォート 2880dpi	OFF 色補正なし	
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF 色補正なし	
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし	
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし	
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし	
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォート 2880dpi	OFF 色補正なし	
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF 色補正なし	
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF 色補正なし	
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF 色補正なし	
		PX-7V (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF 色補正なし	
		PX-7V (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF 色補正なし	
		SC-PX7VII (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF 色補正なし	
		SC-PX7VII (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF 色補正なし	
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF 色補正なし	
	Canon	Pro9500	スーパーフォートペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		Pro9000	スーパーフォートペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		Pro9000MarkII	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		iP8730	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
PRO-2000		光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし	
PRO-4000		光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし	
EPSON		PX-5600	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	-	色補正なし	
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	-	色補正なし
		PX-7V (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	-	色補正なし
		PX-7V (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	-	色補正なし
		PX-7VII (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先 (グロスオプティマイザーオン)	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート (グロスオプティマイザーオン)	-	色補正なし
		PX-7VII (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先 (グロスオプティマイザーオン)	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート (グロスオプティマイザーオン)	-	色補正なし
	SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	-	色補正なし	
	SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF 色補正なし		
	EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし		
	EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし		
	SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF 色補正なし		
	Canon	TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		EPSON	SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
	PX-5V		EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF 色補正なし	
	PX-7V (マットブラックインクセット)		EPSONフォトマット紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF 色補正なし	
	EP-10VA		EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし	
	EP-30VA		EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし	
	SC-P9050G		EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF 色補正なし	
	Canon		PRO-10, PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / きれい	-
PRO-100, PRO-100S			マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / きれい	-	色補正なし
PRO-1000			マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質			

		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォート 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォート 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォート 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		PX-7V (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
Canon		iP8730	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
ピクトリコプロ・コットンペーパー	EPSON	PX-5800	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 1440x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート 1440x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSONフォトマット紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSONフォトマット紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォート 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V (マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII (マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
Canon		iP8730	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG7730	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG6930	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		TS8030, TS9030	マットフォトペーパー	きれい	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / きれい	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / きれい	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / きれい	-	色補正なし
		PRO-1000	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
ピクトリコプロ・証明写真用紙	EPSON	PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF	色補正なし