

ICCプロファイル設定表

GEKKO パール・ラベル	EPSON PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
	EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon iP8730	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	MG8930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
	PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	PRO-2000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	PRO-4000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
GEKKO シルバー・ラベル	EPSON PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
	EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	Canon iP8730	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
	PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし