

ICC プロファイル設定表

用紙	プリンタ	用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整			
プレミアム・フォトグロスペーパー (ビッカメタグループ オリジナルモデル)	EPSON	SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし		
		SC-PX5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし		
		SC-PX1V.IV.L	EPSON写真用紙	超高精細(濃染)	超高精細(濃染)	OFF	色補正なし		
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし		
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EP-805A	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EW-M873A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		SC-PX7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし		
		SC-PX7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし		
		Canon	PRO-10、PRO-10S	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし	
				光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	OFF	色補正なし	
PRO-S1	光沢プロブラチナグレード			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
PRO-G1	光沢プロブラチナグレード			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
iP8730	光沢プロブラチナグレード			詳細設定/高品位	詳細設定/高品位	OFF	色補正なし		
MG7730	光沢ゴールド			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
MG6930	光沢ゴールド			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド			きれい	きれい	-	色補正なし		
PRO-1000	光沢プロブラチナグレード			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
プレミアム・フォトグロスペーパー(編目) (ビッカメタグループ オリジナルモデル)	EPSON			SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
				SC-PX5V	EPSON写真用紙	超高精細(濃染)	超高精細(濃染)	OFF	色補正なし
				SC-PX1V.IV.L	EPSON写真用紙	超高精細(濃染)	超高精細(濃染)	OFF	色補正なし
				PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
				EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EP-805A	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EW-M873A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		SC-PX7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし		
		SC-PX7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし		
		Canon	PRO-10、PRO-10S	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし	
				光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	OFF	色補正なし	
PRO-S1	光沢プロブラチナグレード			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
PRO-G1	光沢プロブラチナグレード			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
iP8730	光沢プロブラチナグレード			詳細設定/高品位	詳細設定/高品位	OFF	色補正なし		
MG7730	光沢ゴールド			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
MG6930	光沢ゴールド			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド			きれい	きれい	-	色補正なし		
PRO-1000	光沢プロブラチナグレード			ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし		
プレミアム・マットフォトペーパー (ビッカメタグループ オリジナルモデル)	EPSON			SC-PX1V.IV.L	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
				SC-PX5V	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
				PX-5V	EPSONフォトマット紙/顔料	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
				PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
				EW-M873T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M873A3T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EP-10VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EP-30VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		EP-50V	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし		
		Canon	PRO-10、PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/きれい	-	色補正なし	
				PRO-100、PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/きれい	-	色補正なし
				PRO-S1	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
				PRO-G1	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし
				PRO-1000	マットフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	-	色補正なし