

用紙	プリンタ	用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方印刷	カラー調整	
ピクトリコプロ・ホワイトフィルム	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		Pro9000	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		Pro9000MarkII	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		iP8730	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
ピクトリコプロ・フォトペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x			

ビクトリプロ・セミグロスペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
ビクトリプロ・フォトキャンバスペーパー		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォート 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォート 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		PX-7V (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォートペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		Pro9000	スーパーフォートペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		Pro9000MarkII	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		iP8730	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
ビクトリプロ・スームズフォートペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	-	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	-	色補正なし
		PX-7V (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	-	色補正なし
		PX-7V (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート	-	色補正なし
		PX-7VII (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先 (グロスオプティマイザーオン)	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート (グロスオプティマイザーオン)	-	色補正なし
		PX-7VII (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先 (グロスオプティマイザーオン)	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォート (グロスオプティマイザーオン)	-	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	-	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォート 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
ビクトリプロ・デザインペーパープラス	EPSON	SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォート 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォート 57		

	PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF	色補正なし
	EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-7V (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	PX-7V (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-PX7VII (ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-PX7VII (マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
Canon	iP8730	光沢プロブリタナグレート	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
	PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	PRO-10, PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	PRO-1000	光沢プロブリタナグレート	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	PRO-2000	光沢プロブリタナグレート	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	PRO-4000	光沢プロブリタナグレート	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
ピクトリコプロ・コットンペーパー	EPSON PX-5600	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォト 1440x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト 1440x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-G5300	EPSONフォトマット紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF	色補正なし
	EP-10VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-30VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-50V	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-4004	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	PX-5002	EPSONフォトマット紙	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX3V	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-5V	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-7V (マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-PX7VII (マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-P9050G	EPSONフォトマット紙 / 顔料	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon iP8730	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	MG7730	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	MG6930	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	TS8030, TS9030	マットフォトペーパー	きれい	きれい	-	色補正なし
	PRO-1	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / きれい	-	色補正なし
	PRO-10, PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / きれい	-	色補正なし
	PRO-100, PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / きれい	-	色補正なし
	PRO-1000	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	PRO-2000	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
	PRO-4000	マットフォトペーパー	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
ピクトリコプロ・証明写真用紙	EPSON PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440			