ICC プロファイル設定表

用紙	プリンタ		用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整	XP/Vista	Win7	10.4	10.5	10.6-10.8	OS共通
GEKKO ブルーラベル	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし		○			○	
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし		○			○	
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし						○
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし		○			○	
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし						○
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし						○
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし						○
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし						○
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし						○
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし						○
	Canon	iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし						○
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
GEKKO パールラベル	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし		○			○	
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし		○			○	
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし						○
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし		○			○	
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし						○
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし						○
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし						○
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし						○
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし						○
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし						○
	Canon	iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし						○
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
GEKKO シルバーラベルプラス	EPSON	SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし						○
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし						○
	Canon	PRO-10、PRO-10S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-100、PRO-100S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
GEKKO レッドラベルプラス	EPSON	SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし						○
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし						○
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし						○
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし						○
	Canon	PRO-10、PRO-10S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-100、PRO-100S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし						○

GEKKO レッドラベル **（生産終了品）**	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし	○	○	
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし			○
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし	○	○	
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし			○
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし			○
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし			○
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし			○
	Canon	PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし			○
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし			○
GEKKO シルバーラベル **（生産終了品）**	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし	○	○	
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし			○
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし	○	○	
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし			○
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし			○
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし			○
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし			○
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし			○
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし			○
		SC-PX7VII（ブルーインクセット）	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5（きれい）スーパーフォト	OFF	色補正なし			○
		SC-PX7VII（マットブラックインクセット）	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5（きれい）スーパーフォト	OFF	色補正なし			○
	Canon	iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし			○
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし			○
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし			○
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし			○
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし			○
GEKKO ブラックラベル **（生産終了品）**	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし	○	○	
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし			○
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし	○	○	
		PX-7V（ブルーインクセット）	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5（きれい）スーパーフォト	OFF	色補正なし			○
		PX-7V（マットブラックインクセット）	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5（きれい）スーパーフォト	OFF	色補正なし	○	○	
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし			○
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし			○
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5（超高精細）スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし			○
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし			○
	Canon	PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし			○
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし			○