

用紙	プリンタ	用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整
ビクトリコプロ・ホワイトフィルム	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/品質優先	OFF 色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX5VⅡ	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レibel5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レibel5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VⅡ(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レibel5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VⅡ(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レibel5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		Pro9000	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		Pro9000MarkⅡ	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		ⅱ8730	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	- 色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		PRO-2000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		PRO-4000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/品質優先	OFF 色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF 色補正なし
		PX-5000	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/スーパーフォト 2880dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX5VⅡ	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レibel5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レibel5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VⅡ(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レibel5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VⅡ(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定/品質優先	詳細設定/レibel5(きれい) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定/スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定/レibel5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定/高品質	ユーザー設定/高品質	- 色補正なし
		Pro9000MarkⅡ	光沢ゴールド			

[illegible]

ビクトリコプロ・デザインペーパープラス	EPSON	SC-PX5VⅦ	EPSONフォトマツ紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSONフォトマツ紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(マツブラックインクセット)	EPSONフォトマツ紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSONフォトマツ紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSONフォトマツ紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSONフォトマツ紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSONフォトマツ紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	PRO-10, PRO-10S	マツフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれいい	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	マツフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれいい	-	色補正なし
		PRO-1000	マツフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	マツフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	マツフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
ビクトリコプロ・ソフトグロススーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VⅦ	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マツブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VⅦ(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VⅦ(マツブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	IP8730	光沢プロフラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれいい	きれいい	-	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロフラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロフラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロフラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
ビクトリコプロ・コットンペーパー	EPSON	PX-5600	EPSONフォトマツ紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 1440x1440dpi	詳細設定／レベル5(きれいい) スーパーフォト 1440x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSONフォトマツ紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSONフォトマツ紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSONフォトマツ紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSONフォトマツ紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSONフォトマツ紙	きれいい	きれいい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSONフォトマツ紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSONフォトマツ紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VⅦ	EPSONフォトマツ紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSONフォトマツ紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(マツブラックインクセット)	EPSONフォトマツ紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
</							

ICC プロファイル設定表

ビクトリコプロ・証明写真用紙	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	Canon	TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし
ビクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100	EPSON	PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	iP4930	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	-	色補正なし