ICC プロファイル設定表

用紙	プリンタ	用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整
ピクトリコブルーフ 薄手グロスDC90K	EPSON SC-P9050G	プロフェッショナルブルーフィング	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
ピクトリコブルーフ グロスDCP6	EPSON PX-9550	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
	PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX3V(超高精細)	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX3V(高精細)	EPSON写真用紙	スーパーフォト 1440x1440dpi	高精細 スーパーフォト1440x1440dpi	–	色補正なし
	SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細	超高精細	–	色補正なし
	SC-PX5VII(超高精細)	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX5VII(高精細)	EPSON写真用紙	スーパーフォト 1440x1440dpi	高精細 スーパーフォト1440x1440dpi	–	色補正なし
	SC-PX5VII(きれい)	EPSON写真用紙	フォト 1440x720dpi	きれい フォト 1440x720dpi	–	色補正なし
	PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-50V	EPSON写真用紙ライト	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EW-M973A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	Pro9000MarkII	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	–	色補正なし
	PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドFN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-1000(最高)	光沢プロプラチナグレード	最高	最高	–	色補正なし
	PRO-1000(きれい)	光沢プロプラチナグレード	きれい	きれい	–	色補正なし
ピクトリコブルーフ 薄手グロスDC90P	EPSON SC-P9050G	プロフェッショナルブルーフィング	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
ピクトリコブルーフ グロスDC110P	EPSON SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
ピクトリコブルーフ マットDCM6	EPSON SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
ピクトリコブルーフ 薄手マットDC90V	EPSON SC-P9050G	プロフェッショナルブルーフィング	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
ピクトリコブルーフ マットDC110V	EPSON PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
	SC-PX3V(超高精細)	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX3V(高精細)	EPSON写真用紙	スーパーフォト 1440x1440dpi	高精細 スーパーフォト1440x1440dpi	–	色補正なし
	PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
	SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細	超高精細	–	色補正なし
	SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
	EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	EP-50V	EPSON写真用紙ライト	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	–	色補正なし
	PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドFN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
	PRO-1000(最高)	光沢プロプラチナグレード	最高	最高	–	色補正なし
	PRO-1000(きれい)	光沢プロプラチナグレード	きれい	きれい	–	色補正なし