ICC プロファイル設定表

用紙	プリンタ		用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整
ピクトリコプロ・ホワイトフィルム プラス	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細(漆黒)	超高精細(漆黒)	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		Pro9000	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		Pro9000MarkⅡ	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	–	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G2	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1100,2600,4600,6600 共通	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・フォトペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細(漆黒)	超高精細(漆黒)	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		Pro9000MarkⅡ	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	–	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G2	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1100,2600,4600,6600 共通	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・セミグロスペーパー ピクトリコプロ・フォトキャンバスペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細(漆黒)	超高精細(漆黒)	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	Pro9500	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		Pro9000	スーパーフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		Pro9000MarkⅡ	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	–	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G2	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1100,2600,4600,6600 共通	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・シャイニーゴールド / シャイニーブルー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細(漆黒)	超高精細(漆黒)	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G2	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1100,2600,4600,6600 共通	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー	EPSON	PX-5600		詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	–	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	–	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	–	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	–	色補正なし
		PX-7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先(グロスオプティマイザーオン)	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト(グロスオプティマイザーオン)	–	色補正なし
		PX-7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先(グロスオプティマイザーオン)	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト(グロスオプティマイザーオン)	–	色補正なし
		SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細(漆黒)	超高精細(漆黒)	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	–	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし

		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	–	色補正なし
		PRO-1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G2	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1100,2600,4600,6600 共通	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・デザインペーパープラス	EPSON	SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V,1VL	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	PRO-10、PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれい	–	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれい	–	色補正なし
		PRO-S1	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G2	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1100,2600,4600,6600 共通	Canon写真用紙プレミアムマットA	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-2000	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-4000	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5500	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5800	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細(漆黒)	超高精細(漆黒)	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	iP8730	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	–	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールドN	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G2	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1100,2600,4600,6600 共通	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・シルキーフォトペーパー	EPSON	SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細	超高精細	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	PRO-100、PRO-100S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ	EPSON	SC-PX1V,1VL	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	PRO-100、PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれい	–	色補正なし
		PRO-S1	ファインアート紙(厚口)	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	ファインアート紙(厚口)	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G2	Canon写真用紙プレミアムマットA	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1100,2600,4600,6600 共通	Canon写真用紙プレミアムマットA	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000,2000,4000,6000 共通	ファインアート紙(厚口)	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・ファインアートラフ	EPSON	SC-PX1V,1VL	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	PRO-100、PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれい	–	色補正なし
		PRO-S1	ファインアート紙(厚口)	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	ファインアート紙(厚口)	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G2	Canon写真用紙プレミアムマットA	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1100,2600,4600,6600 共通	Canon写真用紙プレミアムマットA	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000,2000,4000,6000 共通	ファインアート紙(厚口)	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・コットンペーパー	EPSON	PX-5600	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 1440x1440dpi	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト 1440x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	EPSONフォトマット紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		PX-5002	EPSONフォトマット紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V,1VL	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSONフォトマット紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	iP8730	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG7730	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG6930	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		TS8030、TS9030	マットフォトペーパー	きれい	きれい	–	色補正なし
		PRO-1	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれい	–	色補正なし
		PRO-10、PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれい	–	色補正なし
		PRO-100、PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれい	–	色補正なし
		PRO-S1	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-2000	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-4000	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・証明写真用紙	EPSON	PX-5600	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V,1VL	EPSON写真用紙	超高精細(漆黒)	超高精細(漆黒)	OFF	色補正なし
		SC-PX5VII	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		EW-M873T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれい	きれい	OFF	色補正なし
	Canon	TS8030、TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	きれい	–	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロプラチナグレード	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし
ピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100	EPSON	PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon	iP4930	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	–	色補正なし