

用紙	プリンタ	用紙設定	印刷品質(Mac)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整
GEKKO ブルーラベル	EPSON PX-5600	EPSON専用用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V1VL	超高精細 (濃縮)	超高精細 (濃縮)	OFF	色補正なし
		SC-PX3VB	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VB(ブルーインクセット)	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VB(マットブラックインクセット)	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-5500	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5002	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		EW-M873T	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon iP8730	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG6830	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
GEKKO パールラベル	EPSON PX-5600	EPSON専用用紙	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		SC-PX1V1VL	超高精細 (濃縮)	超高精細 (濃縮)	OFF	色補正なし
		SC-PX3VB	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5V	詳細設定 / スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-7V(ブルーインクセット)	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VB(ブルーインクセット)	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		SC-PX7VB(マットブラックインクセット)	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / レベル5 (きれい) スーパーフォト	OFF	色補正なし
		PX-5500	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		PX-G5300	詳細設定 / 品質優先	詳細設定 / 品質優先	OFF	色補正なし
		EP-10VA	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-30VA	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-50V	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EP-4004	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-PX3V	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
		PX-5002	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / スーパーフォト 2880dpi	OFF	色補正なし
		EW-M873T	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		EW-M973A3T	きれい	きれい	OFF	色補正なし
		SC-P9050G	詳細設定 / スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定 / レベル5 (超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF	色補正なし
	Canon iP8730	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		MG6830	光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれい	-	色補正なし
		PRO-1	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-10, PRO-10S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	写真用紙 光沢ゴールド	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-S1	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-G1	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-2000	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし
		PRO-4000	光沢プロブラナグレード	ユーザー設定 / 高品質	-	色補正なし

