

ICC プロファイル設定表

用紙	プリンタ	用紙設定	印刷品質(Mec)	印刷品質(Win)	双方向印刷	カラー調整
プレミアム・フォトグロスペーパー (ビックカメラグループオリジナルモデル)	EPSON	SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX3VH	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX1V.IVL	EPSON写真用紙	超高精細(濃黒)	超高精細(濃黒)	OFF 色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		EP-805A	EPSON写真用紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいな) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいな) スーパーフォト	OFF 色補正なし
	Canon	PRO-10, PRO-10S	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	OFF 色補正なし
		PRO-S1	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	OFF 色補正なし
		PRO-G1	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		IP8730	光沢プロブラチナグレート	詳細設定／高品位	詳細設定／高品位	OFF 色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれいな	きれいな	- 色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
プレミアム・フォトグロスペーパー (ビックカメラグループ オリジナルモデル)	EPSON	SC-PX3V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 2880x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 2880x1440dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX1V.IVL	EPSON写真用紙	超高精細(濃黒)	超高精細(濃黒)	OFF 色補正なし
		SC-PX3VH	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5V	EPSON写真用紙	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		EP-10VA	EPSON写真用紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		EP-30VA	EPSON写真用紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		EP-50V	EPSON写真用紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		EP-805A	EPSON写真用紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		SC-PX7VII(ブルーインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいな) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		SC-PX7VII(マットブラックインクセット)	EPSON写真用紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいな) スーパーフォト	OFF 色補正なし
	Canon	PRO-10, PRO-10S	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	OFF 色補正なし
		PRO-S1	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		PRO-G1	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		IP8730	光沢プロブラチナグレート	詳細設定／高品位	詳細設定／高品位	OFF 色補正なし
		MG7730	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		MG6930	光沢ゴールド	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		TS8030, TS9030	写真用紙 光沢ゴールド	きれいな	きれいな	- 色補正なし
		PRO-1000	光沢プロブラチナグレート	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
プレミアム・マットフォトペーパー (ビックカメラグループ オリジナルモデル)	EPSON	SC-PX1V.IVL	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		SC-PX3VH	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-5V	EPSONフォトマット紙／顔料	詳細設定／スーパーフォト 5760x1440dpi	詳細設定／レベル5(超高精細) スーパーフォト 5760x1440dpi	OFF 色補正なし
		PX-7V(マットブラックインクセット)	EPSONフォトマット紙	詳細設定／品質優先	詳細設定／レベル5(きれいな) スーパーフォト	OFF 色補正なし
		EP-10VA	EPSONフォトマット紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		EP-30VA	EPSONフォトマット紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
		EP-50V	EPSONフォトマット紙	きれいな	きれいな	OFF 色補正なし
	Canon	PRO-10, PRO-10S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれいな	- 色補正なし
		PRO-100, PRO-100S	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／きれいな	- 色補正なし
		PRO-S1	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		PRO-G1	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし
		PRO-1000	マットフォトペーパー	ユーザー設定／高品質	ユーザー設定／高品質	- 色補正なし